

Short à revers (montage simplifié)


Au moment de la coupe du tissu, ajouter x cm aux bas de jambe devant et dos.

$x = (\text{hauteur de revers souhaitée} * 2) + 1,5$ cm

exemple : pour un revers de 3 cm, ajouter 7,5 cm.


Une fois les coutures de côté et d'entrejambe piquées, surfiler les bas de jambe.

Faire un rentré de $x + 1,5$ cm (ex. 4,5 cm pour un revers de 3 cm) sur l'envers et piquer au ras.



$X + 1,5$ cm

Former le revers en pliant une nouvelle fois le bas de jambe sur l'endroit, de manière à laisser 1,5 cm sur l'envers.



1,5 cm

Fixer le revers par une surpiqûre le long des coutures de côté.

